

DOBOZÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT ^A		műanyag házak						fém házak								
		OPU-4 P	OPU-4 PW	OPU-3 P	OPU-2 A	OPU-2 B	OPU-1 A	OPU-1 B	OBU-M-LCD	OBU-M-LCD-S	OBU-M-LED-S	OMI-5	OMI-4 B	OMI-3 B	OMI-2 B	OMI-1 B
vezérlőpanelek, bővítőmodulok																
INTEGRA 256 Plus	behatolásjelző központ			✓							✓ ^C	✓				
INTEGRA 128-WRL	behatolásjelző központ	✓	✓	✓							✓ ^{C/E/F}	✓ ^{E/F}				
INTEGRA 128 Plus	behatolásjelző központ			✓							✓ ^C	✓				
INTEGRA 128	behatolásjelző központ			✓							✓ ^C	✓				
INTEGRA 64 Plus	behatolásjelző központ			✓							✓ ^C	✓				
INTEGRA 64	behatolásjelző központ			✓							✓ ^C	✓				
INTEGRA 32	behatolásjelző központ	✓	✓	✓							✓ ^C	✓	✓	✓	✓	
INTEGRA 24	behatolásjelző központ	✓	✓	✓							✓ ^C	✓	✓	✓	✓	
CA-64 PTSA	megjelenítő tábla	✓	✓	✓							✓ ^C	✓	✓	✓	✓	
INT-E	zónabővítő modul	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
INT-ADR	címezhető busz bővítő modul	✓	✓	✓			✓	✓			✓ ^C	✓	✓	✓	✓	
INT-PP	alpanel modul	✓	✓	✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓	
INT-O	kimenet bővítő modul	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
INT-KNX-2	KNX rendszerintegrációs modul	✓	✓	✓			✓	✓			✓ ^C	✓	✓	✓	✓	
INT-RS Plus	illesztő rendszerintegrációhoz	✓	✓	✓			✓	✓			✓ ^C	✓	✓	✓	✓	
INT-FI	üvegszál illesztő	✓	✓	✓			✓	✓			✓ ^C	✓	✓	✓	✓	
ETHM-1 Plus	TCP/IP kommunikáció modul	✓	✓	✓			✓	✓			✓ ^C	✓	✓	✓	✓	
INT-GSM	GPRS kommunikációs modul	✓	✓	✓		✓					✓ ^{C/E}	✓ ^E	✓ ^E	✓ ^E	✓ ^E	
INT-GSM LTE	LTE kommunikációs modul	✓	✓	✓		✓					✓ ^{C/E}	✓ ^E	✓ ^E	✓ ^E	✓ ^E	
INT-VG	interaktív hangmodul	✓	✓	✓							✓ ^C	✓	✓	✓	✓	
INT-VMG	hangüzenet modul	✓	✓	✓							✓ ^C	✓	✓	✓	✓	
INT-AV	akusztikus riasztásellenőrző modul	✓	✓	✓							✓ ^C	✓ ^E	✓	✓	✓	
INT-R	proximitykártya / iButton olvasó bővítő modul	✓	✓	✓			✓	✓			✓ ^C	✓	✓	✓	✓	
INT-ORS	kimenet bővítő modul										✓ ^D					
INT-IORS	zóna és kimenet bővítő modul										✓ ^D					
PERFECTA 32-WRL	behatolásjelző központ	✓	✓	✓												
PERFECTA 32-WRL LTE	behatolásjelző központ	✓	✓	✓												
PERFECTA-IP 32-WRL	behatolásjelző központ	✓	✓	✓												
PERFECTA 16-WRL	behatolásjelző központ	✓	✓	✓												
PERFECTA 32	behatolásjelző központ	✓	✓	✓							✓ ^{C/E}	✓ ^E	✓ ^E	✓ ^E	✓ ^E	
PERFECTA 32 LTE	behatolásjelző központ	✓	✓	✓							✓ ^{C/E}	✓ ^E	✓ ^E	✓ ^E	✓ ^E	
PERFECTA-IP 32	behatolásjelző központ	✓	✓	✓							✓ ^C	✓	✓	✓	✓	
PERFECTA 16	behatolásjelző központ	✓	✓	✓							✓ ^{C/E}	✓ ^E	✓ ^E	✓ ^E	✓ ^E	
PERFECTA-T 32-WRL	behatolásjelző központ	✓	✓	✓												
PERFECTA-T 32	behatolásjelző központ	✓	✓	✓							✓ ^C	✓	✓	✓	✓	
VERSA Plus	behatolásjelző központ	✓	✓	✓							✓ ^{C/E}	✓ ^E	✓ ^E	✓ ^E	✓ ^E	
VERSA Plus LTE	behatolásjelző központ	✓	✓	✓							✓ ^{C/E}	✓ ^E	✓ ^E	✓ ^E	✓ ^E	
VERSA IP	behatolásjelző központ	✓	✓	✓							✓ ^C	✓	✓	✓	✓	
VERSA 15	behatolásjelző központ	✓	✓	✓							✓ ^C	✓	✓	✓	✓	
VERSA 10	behatolásjelző központ	✓	✓	✓							✓ ^C	✓	✓	✓	✓	
VERSA 5	behatolásjelző központ	✓	✓	✓							✓ ^C	✓	✓	✓	✓	✓
MICRA	riasztómodul GSM / GPRS kommunikátorral	✓	✓	✓												
CA-10 E	zónabővítő modul	✓	✓	✓			✓	✓			✓ ^C	✓	✓	✓	✓	
CA-10	behatolásjelző központ	✓	✓	✓							✓ ^C	✓	✓	✓	✓	
CA-6	behatolásjelző központ	✓	✓	✓							✓ ^C	✓	✓	✓	✓	✓
CA-5	behatolásjelző központ	✓	✓	✓							✓ ^C	✓	✓	✓	✓	✓

kezelők							
INT-KLCD-GR / -BL	LCD kezelők					✓	
INT-KLCDR-GR / -BL	LCD kezelők					✓	
INT-KLCDL-GR / -BL	LCD kezelők					✓	
INT-KLCDS-GR / -BL	LCD kezelők					✓	
INT-S-GR / -BL	partíció kezelő						✓
INT-SZ-GR / -BL	kódzár						✓
VERSA-LCD-GR / -BL	LCD kezelők					✓	
VERSA-LED-GR / -BL	LED kezelők					✓	
CA-10 KLCD-L / CA-10 BLUE-L	LCD kezelők				✓		
CA-10 KLCD-S / CA-10 BLUE-S	LCD kezelők					✓	
CA-10 KLED-S	LED kezelők					✓	✓
CA-6 KLED-S	LED kezelők					✓	✓
CA-5 KLCD-L / CA-5 BLUE-L	LCD kezelők				✓		
CA-5 KLCD-S / CA-5 BLUE-S	LCD kezelők					✓	
CA-5 KLED-S	LED kezelők					✓	✓

ABAX 2 kétirányú vezeték nélküli rendszer

ACU-220	ABAX 2 vezeték nélküli-rendszervezélő	✓	✓	✓		✓	✓
ACU-280	ABAX 2 vezeték nélküli-rendszervezélő	✓ ^G					
ACX-220	vezetékes zónák és kimenetek csatlakoztatására szolgáló vezeték nélküli bővítő	✓	✓	✓		✓	✓

kommunikációs modulok

GSM-X LTE	univerzális többcélú GSM/GPRS kommunikációs modul	✓	✓	✓	✓	✓ ^{C/E}	✓ ^E	✓ ^E	✓ ^E
GSM-X	univerzális többcélú GSM/GPRS kommunikációs modul	✓	✓	✓	✓	✓ ^{C/E}	✓ ^E	✓ ^E	✓ ^E
GPRS-A LTE	univerzális GPRS felügyeleti modul	✓	✓	✓		✓ ^{C/E}	✓ ^E	✓ ^E	✓ ^E
GPRS-A	univerzális GPRS felügyeleti modul	✓	✓	✓		✓ ^{C/E}	✓ ^E	✓ ^E	✓ ^E
ETHM-2	univerzális TCP/IP kommunikációs modul	✓	✓	✓		✓ ^C	✓	✓	✓

tápegységek

APS-412	tápegység	✓	✓	✓			✓		
APS-612	tápegység			✓			✓		
TR 40 VA	transzformátor	✓	✓	✓			✓ ^C		
TR 60 VA	transzformátor	✓	✓	✓			✓ ^C		

ACCO NET / ACCO beléptetés vezérlő rendszer

ACCO-NT	vezérlőpanel	✓	✓	✓			✓ ^C	✓	✓
ACCO-KP / ACCO-KPWG	ajtóvezérlők	✓	✓	✓		✓	✓ ^C	✓	✓
ACCO-KP-PS / ACCO-KPWG-PS	ajtóvezérlők tápegységgel	✓	✓	✓			✓ ^C	✓	✓

felügyelet

STAM-1 PTSA	megjelenítő kártya STAM felügyeleti állomáshoz	✓	✓	✓			✓ ^C	✓	✓
-------------	--	---	---	---	--	--	----------------	---	---

egyéb

MP-1	relémodul	✓	✓	✓		✓	✓ ^C	✓	✓
MST-1	DTMF távoli kezelő modul	✓	✓	✓			✓ ^C	✓	✓

A. A táblázat azt mutatja, hogy mely eszközök szerelhetők be az adott dobozba. Azt viszont nem határozza meg, hogy hányféle különböző eszköz szerelhető be egy dobozba.

B. Annak meghatározásakor, hogy a meghatározott tápegységgel rendelkező modul beszerelhető-e a dobozba, figyelembe kell venni a beszerelt transzformátor paramétereit.

Tápegységeket nem tartalmazó moduloknál, a további áramforrás szükségességét is figyelembe kell venni.

C. OMI-5 PI használatokor.

D. OMI-5 DIN használatokor.

E. Mobiltelefonnal rendelkező eszközök esetében szükséges az antenna dobozon kívüli elhelyezése.

F. Az INTEGRA 128-WRL riasztóközpontnál szükséges az ABAX antennát a dobozon kívül vezetni.

G. HOLDER A2 használatokor.